

Kümblustünni kasutusjuhend

- Pargi haagis tasasele pinnale, haagis auto küljest lahti ning aseta loodi.
- Toesta haagis tõkiskingadega.
- Kinnita haagise tugijalad kõvale pinnasele, vajadusel kasuta alusplaate.
- Pane haagise tugijalad kõva pinnase või alusplaatide kohale ca 2-3cm kõrgusele. Nii kandub tünni täitumisel osa raskust haagise teljele.
- Ära täida kümblustünni, kui haagis ei ole stabiilselt fikseeritud. Täidetud tünni ei ole enam võimalik liigutada.
- Tõsta eesmine tugiratas ülesse.
- Sulge tünni põhjas asuv äravool ja täida tünn puhta veega. Täida tünni kuni veetase on ca 10 cm ülemisest äärest allpool. Ära jäta tünni kive ega muid kõvasid esemeid, mis võivad tünni plastiksisu kahjustada.
- Tõsta korsten ahjule.
- **Kütmist tohib alustada alles siis, kui ahjust tünni minev ülemine veetoru on vee all.**
- Kümblustünni ahi on mõeldud ainult küttepuudega kütmiseks. Kütmisel soovitatakse kasutada võimalikult kuivasid kuni 45 cm pikkuseid puuhalgusid. Tule tegemiseks soovitatakse kasutada piiritustablette või süütevedelikku, mitte paberit ega pappi. Paberist ja papist tekib palju lendavat ning põlevat tuhka, mis on tuleohtlik ümbruskonnale ning lendlev tuhasodi võib sattuda kümblustünni.
- Kütmise ajaks soovitame kümblustünni katta kattega, et vesi kiiremini soojeneks.
- NB! Täielikult või osaliselt täidetud tünni ei tohi transportida.
- Kümblustünnist võib vee välja lasta alles peale seda, kui ahjus on tuli kustunud ning söed on maha jahtunud.
- Kümblustünn on mõeldud kasutamiseks korraga kuni 6 keskmise kaaluga täiskasvanud inimesele. Ära ületa kümblustünni lubatud inimeste arvu. Liigne mass võib kahjustada tünni plastiksisu või konstruktsiooni.
- Ära kasuta kümblustünni sisenemiseks haagise poritiibasid.
- Ära mine kümblustünni liivaste jalgadega.
- Vajadusel võib tünni sisu pesta survepesuriga või pehme märja lapiga. Keemiliste ainete ning kareda svammiga on tünni puhastamine keelatud, sest nii võib kahjustada seda jäädavalt.
- Talvel, kui on vee külmumisoht, ära jäta tünni tühjaks laskmata. Külmuv vesi lõhub paisudes nii tünni plastiksisu kui ka veetorud ahjus.
- Kui hakkad haagist transportima, siis veendu, et tugijalad ja esimene tugiratas on üles tõstetud ning haagis on sõiduki haakekonksu külge korrektselt ühendatud.
- Veega täidetud haagist ei tohi transportida. Transportimisel peab olema tünn täiesti tühi. Isegi väiksem kogus vett võib loksudes olla ohtlik nii tünnile endale kui ka kogu veesele.
- Transportimisel ei tohi tünnis viibida inimesi ega loomi.
- Transportimise ajal ei tohi tünnis hoida ka muid esemeid. Liikuvad esemed kahjustavad kümblustünni plastiksisu ning on ohtlikud kogu veesele.

Kasuta sauna heaperemehelikult. Kasutusjuhendi eiramisel või muu ebaõige ja mittesihipärase kasutamise tõttu tuleb rentnikul tekkinud kahjustused kompenseerida täies ulatuses.

Ohud ja soovitused

- Sauna ja kümblustünni kasutamise ajal on soovituslik juua rohkelt vedelikku.
- Soovituslik tünni vee temperatuur on 37-39 kraadi. Kõrgemate temperatuuridega võivad kaasneda terviseprobleemid, madalamatega jahtub keha liiga kiiresti maha ja hakkab külm.
- Südamehaiged isikud peavad kümblustünni kasutamisel olema ettevaatlikud.
- Talvel ja tuuliste ilmade korral on soovitatav kasutada mütsi.
- Taga tuleohutus! Ära aseta küttekollet ja korstent hoonetele või muude kergesti süttivatele objektidele liiga lähedale.
- Ära jäta lapsi ega joobes isikuid kümblustünni järelvalveta.
- Vigastuste vältimiseks ära kasuta tünnis klaasist esemeid ega klaastarat.
- Ära põleta end vastu kuuma korstent või ahju.